

Brandskydd vid grillning på balkonger och uteplatser

I Brf Danviksblick tillåts grillning med gasolgrill på balkonger och uteplatser, under förutsättning att nedanstående regler efterlevs. Även elgrill är tillåten.

All grillning med annan öppen låga, exempelvis med kolgrill, är förbjuden på balkonger och uteplatser.

På Södertörns Brandförsvarsförbunds hemsida, www.sbff.se, kan du läsa allt du behöver om bestämmelser gällande gasolgrill, <https://www.sbff.se/globalassets/pdf/brandfarliga-varor-i-hemmet/gasol-for-hem-och-fritid.pdf>

Här sammanfattar vi det viktigaste du behöver tänka på om du använder gasolgrill på balkongen eller uteplatsen:

- Avståndet från grillen till brännbart material ska vara minst 60 cm.
- En lämplig brandsläckare ska finnas till hands. MSB rekommenderar handbrandsläckare med minst sex kilo pulver till hemmet (EN 3-7 godkänd 6-kilos pulverläckare med minsta kapacitetsklass 43A och 233B), se <https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/brandskyddsutrustning/brandskydd-i-bostader/>.
- Gasolgrillen ska vara CE-märkt.
- Grillen och gasolflaskan inklusive slangar och anslutningar ska hanteras och skötas enligt tillverkarens instruktioner, branschnormer och rekommendationer. Observera att slangar till gasolflaskan kan åldras och ska därför kontrolleras inför varje grillsäsong och vid behov bytas för att inte läcka. Se vidare information på https://www.linde-gas.se/sv/images/SE%20B%20safety%2010x21_tcm586-154061.pdf.
- Var noga med att endast använda slangar och reservdelar som är avsedda för gasol. Använd inte för stora gasolbehållare, utan endast sådana som är avsedda för din grill.
- När du monterar reducerventilen på större gasolbehållare, tänk på att ventilen är vänstergängad. Skruvar du åt fel håll förstörs gängorna och anslutningen kan bli otät.
- Se till att slangen mellan gasolbehållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då få värmeskador och börja läcka. Om behållaren kommer för högt upp mot själva grillen kan värmen från grillen värma upp gasolslangen eller gasolbehållaren, som då kan få för hög temperatur. Detta kan medföra att slangen börjar läcka eller att trycket i behållaren blir så högt att säkerhetsventilen löser ut och gasolen strömmar ut. Utströmmande gasol kan antändas.
- Om du misstänker gasolläckage, använd läckspray eller tvållösning för att lokalisera läckan. Spraya eller pensla tvållösningen på skarvar och anslutningar. Om det kommer bubblor finns det en läcka som måste åtgärdas innan grillen används.
- Glöm inte att rengöra grillen från fett för att minska brandrisken.

Vid grillning på balkong eller uteplats ska hänsyn tas till berörda grannar.